

WiFi Cobertura+

Manual de instalación



Olin

WiFi Cobertura+



CONFIGURACIÓN DISPOSITIVO WIFI COBERTURA +

- 1 ES.** Coloque el dispositivo cerca del Router habitual (a menos de 2 metros) y conéctelo a la corriente para su encendido.
EN. Place the device close to the home gateway (within 2 meters) and plug it in to power it on.
- 2 ES.** Después de que se inicie el dispositivo, presione el botón WPS del dispositivo durante 3 a 5 segundos hasta que éste parpadee. A continuación, repita la misma operación en el Router habitual y presione durante 3 a 5 segundos el botón WPS.
NOTA: El indicador del dispositivo parpadea durante el emparejamiento.
EN. After the device starts up, press the WPS button of the device for 3 to 5 seconds until it starts blinking. Then, repeat the same operation on the home gateway and press the WPS button for 3 to 5 seconds.
NOTE: The indicator of the device blinks during the pairing.
- 3 ES.** Una vez que el indicador del dispositivo se mantenga fijo, el dispositivo estará conectado a Internet.
EN. After the indicator of the device turns steady white, the device is connected to the Internet.
- 4 ES.** Mueva el dispositivo a una habitación donde necesite ampliar la conexión Wi-Fi y conéctelo a la corriente. Una vez que el indicador de Internet se vuelva fijo, la conexión Wi-Fi se habrá ampliado correctamente.
EN. Move the device to a room where you need to expand Wi-Fi and plug it in to power it on. After the Internet indicator turns steady white, Wi-Fi is expanded successfully.

